

△ Якщо при експлуатації відбулося захисне спрацювання термозапобіжника, розетки подовжувача (разом з підключеним до них навантаженням) відключаються від низьковольтної мережевої напруги живлення АС 230 В, 50 Гц.


Це відбувається якщо:

- було перевищене сумарне або одинарне підключене потужне навантаження більше ніж 16 А
- температура навколишнього середовища вище + 30 °С
- подовжувач, провід та вилка піддавались дії прямих (чи відбитих від поверхонь) сонячних променів
- подовжувач, провід та вилка знаходились поблизу нагрітих труб, конвекторів, нагрівальних елементів, батарей центрального опалення, тепловентиляторів тощо

△ Потрібно від'єднати навантаження від розетки (розеток) подовжувача. Почекайте поки охолоне термозапобіжник (приблизно 5 хв.). Натиснути червону кнопку повернення термозапобіжника у початковий стан.

Час спрацювання термозапобіжника може змінюватися залежно від температури навколишнього середовища!

6. Конструкція



7. Транспортування та зберігання

Транспортування та зберігання подовжувачів повинно здійснюватися при температурі від – 25 °С до + 50 °С та відносній вологості повітря не більше 80 %

8. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна корпорація «АСКО-УКРЕМ» гарантує функціональну придатність подовжувачів протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування та експлуатації. Гарантійні зобов'язання не можуть перевищувати власну вартість виробу.

△ Гарантійні зобов'язання не поширюються на подовжувачі, які мають:

- механічні пошкодження (вимикача живлення, розеткової колодки, вилки, шнура та інших конструктивних елементів тощо)
- інші пошкодження, що виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту

⚠ Корпорація АСКО-УКРЕМ залишає за собою право вносити зміни в технічні налаштування, комплектацію, дизайн упаковки та інші характеристики продукції без обов'язкового попереднього повідомлення. Усі зміни спрямовані на покращення якості та функціональності товару. Для отримання найактуальнішої інформації щодо характеристик продукції рекомендуємо звертатися до офіційного сайту www.asko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____



Подовжувач побутовий круглий серії Grot



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Подовжувач побутовий круглий серії Grot (дані - подовжувач) з вбудованим термозапобіжником для захисту від підддання навантаження з потужністю більше ніж номінальне. Розрахований на експлуатацію у приміщеннях. Призначений для підключення електричних приладів побутового призначення загальною потужністю не більше 3,5 кВт до низьковольтної електричної мережі живлення з номінальною напругою AC 230 В, 50 Гц.

2. Технічні характеристики

Параметр		Значення
Максимальна робоча напруга Ue max, В		250
Номінальна частота fn, Гц		50
Номінальний робочий струм Ie, А		16
Матеріал	контакти	латунь*
	корпус	АБС-пластик
	провідники	багатожильні мідні
Колір		чорний
Ступінь захисту		IP 20
Діапазон температур експлуатації, °С		0 ... +40


* марка латуні L60

Модель	Кількість розеток, шт / Довжина проводу, м	Номінальний струм, А	Номінальна робоча потужність, Вт	Кількість жил × поперечний переріз провідників, мм²
Подовжувач круглий 4 пн. 5 м з з/ч чорний серії Grot	4 / 5	16	3500	3×1,5


3. Заходи безпеки

- Забороняється підключати до подовжувача навантаження потужністю більше, ніж зазначено в даній інструкції
- Заборонено підключати до подовжувача нелюбове (зварювальний апарат, електричний двигун, конденсатори тощо) або промислові навантаження
- Забороняється експлуатація подовжувача з механічними пошкодженнями корпусу та ізоляції проводів!
- Забороняється підключати подовжувач у мережу живлення з пошкодженою електропроводкою та до (механічно, електрично) пошкодженої розетки
- Обмежити доступ дітей до подовжувача
- Подовжувач повинен бути захищений автоматичним вимикачем або плавким запобіжником
- Для захисту від тривалої низької / високої напруги у електричній мережі живлення змінного струму використовувати у мережі живлення подовжувач реле контролю напруги. Для захисту від перенапруги викликаючої внаслідок дії блискавки використовувати обмежувач перенапруги. Для захисту від короточасних коливань напруги у електричній мережі використовувати пристрій захисту від імпульсних перенапруг.
- Забороняється використання подовжувача в умовах утворення та накопичення конденсату. Необхідно вжити відповідних заходів для запобігання утворення конденсату через зміни навколишньої температури.
- Уникати прямого потрапляння рідини, води та вологи на пристрій
- Заборонено експлуатувати подовжувач у електричних мережах з напругою більше / менше ніж номінальна або не за прямим функційним призначенням.
- Заборонено використовувати подовжувачі у мережах постійного струму
- Для запобігання ураження струмом витоків у разі пошкодження ізоляції або дотику до струмопровідних частин використовувати додатково пристрій захисного відключення (ІПЗВ) електромеханічного типу.
- Підключати подовжувач до низьковольтної електричної мережі живлення зі змотаним проводом заборонено
- Розмотування / змотування проводу подовжувача при мінусових температурах заборонено! Після знаходження подовжувача у навколишньому середовищі з температурами нижче 0 °С, перед початком розмотування / змотування проводу, подовжувач повинен знаходитись у теплому опалювальному приміщенні з середньою температурою + 21 °С не менше 1,5 – 2 години.
- Запобігати надмірному згинанню проводу подовжувача
- Уникати сильних зовнішніх механічних впливів на провід, вилку та колодку подовжувача (наприклад, провід не розрахований на механічний зовнішній тиск коліс автотранспортних засобів, копін парниковитих тварин тощо)
- Чистення подовжувача проводити сухою ганчіркою без абразивних матеріалів, попередньо відключивши його (механічно та електрично) від мережевої напруги
- Не користуватись подовжувачем під час дощу, повені або снігу
- Не експлуатувати подовжувач при низьких температурах навколишнього середовища

- Забороняється натискати кнопку повернення термозапобіжника в початковий стан (після спрацювання) мокрими або вологими руками
- При використанні уникати гострих поверхонь та предметів, які можуть пошкодити зовнішню та внутрішню ізоляцію проводів
- Забороняється самостійно розбирати подовжувач та вносити зміни в елементи конструкції
- Регулярно перевіряйте електричні з'єднання та цілісність проводу, розеткової колодки та вилки.
- При експлуатації необхідно прокладати подовжувач на віддаленні від хімічно активного середовища, горючих та легкозаймистих предметів, на віддаленні від гострих та ріжучих предметів, здатних виказати пошкодження.
- Не розміщувати подовжувачі поблизу ваз з квітами, графінами, та іншими ємністями з водою або іншими рідинами тощо.
- Заборонено занурювати подовжувач у воду або іншу рідину
- Заборонено використовувати подовжувач у ванних кімнатах, банях та саунах
- Не користуватись подовжувачем поблизу басейнів
- При експлуатації на підлозі, якщо провід знаходиться на шляху руху, використовуйте спеціальний підлоговий короб або інший засіб для підвищення загального рівня безпеки та додаткового захисту проводу подовжувача від зовнішніх механічних впливів.
- Обмежити чи унеможливити доступ до подовжувачів домашніх та інших тварин
- Провід подовжувача немає захисту від гризунів
- Подовжувач та його конструктивні елементи не розраховані на дію агресивного середовища (наприклад, пташиний послід, хімічно активні речовини, мастило, бензин тощо)
- Після використання відключати подовжувач (та побутове навантаження, що підключене до нього) від низьковольтної електричної мережі живлення
- Не зберігати подовжувач поблизу нагрітих труб, систем індивідуального або центрального опалення та нагрівальних елементів
- Виймаючи вилку подовжувачів з розетки, не тягніть за провід, тримайтесь тільки за корпус вилки



Невірно



Вірно

- Виймайте вилку подовжувача плавно, рівномірно, повільно та обережно, уникаючи різких рухів та ривків
- Не залишайте підключені до подовжувача побутові пристрої без нагляду
- Не підключайте подовжувач до іншого подовжувача (або розетки), який (яка) знаходиться в іншому приміщенні

4. Умови експлуатації

- Подовжувач повинен експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:
- вибухобезпечне
- не містити агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метали та ізоляцію
- ненасичене струмопровідним пилом та парами
- відсутність значних ударів або вібрацій

5. Рекомендації щодо експлуатації

Подовжувач не потребує спеціальної підготовки до експлуатації, крім попереднього зовнішнього огляду, який підтверджує відсутність видимих пошкоджень корпусу, гнучкого проводу, вилки та візуальну наявність чіткого маркування.

Послідовність дій по використанню:

- Перед експлуатацією потрібно розмотати провід подовжувача.
- Підключити подовжувач за допомогою вилки до електричної розетки з/ч низьковольтної мережі живлення AC 230 В, 50 Гц.
- Приєднати до подовжувача побутове навантаження.
- Після завершення використання - відключити підключені побутові навантаження, від'єднати (іх вилки) від подовжувача, вийняти вилку проводу подовжувача з розетки відключивши від низьковольтної електричної мережі живлення!
- Змотати провід подовжувача
- Помістити у місце зберігання: без можливості накопичення пилу, та конденсату, без потрапляння вологи та снігу, без дії зовнішніх механічних впливів.